

Reinigung und Pflege von geöltem Parkett

Allgemeines

Die Ölbehandlung von Parkettböden ergibt eine imprägnierende und teilweise filmbildende Oberfläche, die das Parkettholz vor Abnutzung und Verschmutzung schützen soll.

Die Ölschicht unterliegt je nach Beanspruchung einer mehr oder weniger starken Abnutzung. Die laufende Reinigung und Pflege der Oberfläche soll die Ölschicht schützen, d.h. den Verschleiss hemmen und das Aussehen der beanspruchten Parkettoberfläche erhalten oder verbessern.

Dies Anleitung gilt für werkseitig mit EASY-CLEAN geöltem Fertigparkett sowie auf der Baustelle geöltem Parkett. Die nachfolgend aufgeführten Reinigungs- und Pflegemittel wurden speziell für EASY-CLEAN Werköberflächen entwickelt und können daher problemlos angewandt werden. In der Regel ist der Einsatz auf anderen Öberflächen (werkseitig oder baustellenseitig) nach entsprechender Eignungsprüfung ebenfalls möglich.

Erstpflge

Bei Fertigparkett ist nach der Verlegung eine Erstpflge erforderlich, um die Fugen- und Kantenbereiche gegen das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu schützen. Dies ist besonders wichtig bei feuchtigkeitsempfindlichen Holzarten wie z.B. Buche und Ahorn. Wir empfehlen für die Erstpflge unser Bauwerk EASY-CLEAN Pflegeöl farblos zu verwenden.

Unterhaltsreinigung

Für die laufende Reinigung reicht im allgemeinen die Entfernung von Sand, Staub und Schmutz mit Haarbesen, Mop oder Staubsauger. Haftender Schmutz lässt sich mit einem leicht angefeuchteten Putzlappen aufwischen.

Für grössere Flächen können Feuchtwischgeräte (keine Reinigungsautomaten) oder Tellermaschinen mit feinem Reinigungs-Pad eingesetzt werden.

Dem Wischwasser kann ein neutrales, nicht scheuerndes Reinigungsmittel (z.B. Bauwerk Parkett-Reiniger) beigegeben werden. Hartnäckige Flecken können mit Lösungsmitteln, wie Terpentinersatz, Reinigungsbenzin oder dem Bauwerk Fleckenentferner vorsichtig beseitigt werden.

Wischpflge

Speziell für die laufende Unterhaltspflege von leicht beanspruchten Parkettböden geeignet. Die Bauwerk Wischpflge ist ein Pflegekonzentrat auf Basis von natürlichem Jojoba-Öl, welches dem Wischwasser beigegeben wird.

Anwendung: Losen Schmutz von der Parkettoberfläche entfernen. Bei starker Verschmutzung zuvor mit Bauwerk Parkett-Reiniger wischen. Dem Wischwasser 1% des Pflegekonzentrats (1 Gebindeteilstrich auf 5 l Wasser) zugeben und gut verteilen. Das Fasertuch eines Wischmops (z.B. Bauwerk-Flächenwischer) mit dem Pflege-Wischwasser befeuchten, auswringen und den Boden leicht feucht wischen. Nach einer Trocknungszeit von ca. einer Stunde entsteht ein gleichmässig matter, pflegender und schützender Film. Die Wischpflge, je nach Intensität der Beanspruchung und Abnutzung, in Intervallen von Tagen (Wochen) durchführen.

Ölpflge bei leichter Beanspruchung

Das Bauwerk EASY-CLEAN Pflegeöl dünn und vollflächig mit einem Flächenwischer oder Wischmopp auf den gereinigten Parkettboden auftragen. Gleichmässig verteilen und trocknen lassen. Verbrauch ca. 20–30 g/m².

Nicht mit Tüchern trocken reiben. Die frisch geölte Parkettfläche vor einer erneuten Benutzung 3–4 Stunden trocknen lassen.

Ausnahme: Parkett, welches mit Rustic Öl Solid 100 (Grundieröl) und Rustic Top-Öl (Decköl wässrig) behandelt wurde, sollte weiterhin mit dem Rustic Top-Öl gepflegt werden. Dieses wasserhaltige Top-Öl nur mit einem Flächenwischer gleichmässig auftragen und ca. 1 Stunde trocknen lassen. Nicht mit einem Tuch oder Tellermaschine trockenreiben! Das getrocknete Öl kann (nach 1–2 Stunden), wenn gewünscht, zu einem gleichmässigeren, etwas höheren Glanz aufpoliert werden.

Ölpflge bei starker Beanspruchung und starker Verschmutzung

Zuerst den groben Schmutz durch Staubsaugen oder Wischen entfernen.

Anschliessend den Bauwerk Intensivreiniger dünn auf der Parkettfläche verteilen, kurze Zeit einwirken lassen und wenn möglich, mit einer Einscheibenmaschine und Pad die Schmutzschicht lösen und sofort mit saugenden Tüchern aufnehmen, d.h. vom Boden entfernen. Die gereinigte Fläche grundsätzlich mit sauberem Wasser leicht feucht nachwischen und trocknen lassen.

Danach das Bauwerk Pflegeöl dünn und vollflächig auftragen, gleichmässig verteilen und trocknen lassen. Dieses Pflegeöl nicht mit Tüchern trockenreiben! Nach einer Trocknungszeit von 3–4 Stunden kann die Parkettfläche bereits wieder benutzt werden.

Ausnahme: Parkett welches mit Rustic Öl Solid 100 (Grundieröl) und Rustic Top-Öl (Decköl wässrig) behandelt ist, sollte weiterhin mit dem Rustic Top-Öl gepflegt werden.

Grundreinigung

Ist ein Parkettboden extrem verschmutzt oder haben sich im Laufe der Zeit Pflegemittelschichten aufgebaut, kann mit dem Bauwerk Intensivreiniger eine Grundreinigung durchgeführt werden.

Anwendung: Den Intensivreiniger aufsprühen, gleichmässig dünn verteilen und kurz einwirken lassen. Anschliessend mit saugfähigem Tuch oder Schwamm aufwischen. Die mit Intensivreiniger behandelte Bodenfläche grundsätzlich mit Wasser leicht feucht nachwischen und trocknen lassen.

Bei grossen Flächen wird vorteilhaft eine Einscheibentellermaschine mit beigeem Reinigungs-Pad eingesetzt. Solche Flächen werden rationell mit zwei Personen abschnittsweise bearbeitet, wobei die zweite Person den durch die Maschine angelösten Pflegemittelfilm entfernt, bevor dieser wieder antrocknet.

Anschliessend kann wieder je nach Beanspruchung gepflegt werden.

Einsatz von anderen Pflegemitteln auf Bauwerk Produkten

Für die Pflege von geölten Parkettböden werden auf dem Markt diverse andere Öle, Lösungsmittelhaltige flüssige Wachse, lösungsmittelarme Wachspasten, wasserhaltige Ölwachs-Emulsionen, Seifen usw. angeboten.

Bei den meisten Ölen ist jedoch mit einer langen Trocknungszeit (12–16 Stunden) zu rechnen.

Es ist zu berücksichtigen, dass alle Wachse relativ weich bleiben und nicht aushärten. Aus diesem Grund sind Wachs Pflegemittel meistens stark striemenanfällig, schmutzempfindlich und ergeben eine erhöhte Gleitfreudigkeit.

Wir empfehlen deshalb, für die Pflege der Bauwerk EASY-CLEAN Werköberfläche nur die in diesem Merkblatt genannten Produkte einzusetzen.

Der Einsatz anderer Pflegemittel erfolgt auf eigene Verantwortung.

Allgemeine Hinweise

- Durch eine wirksame Schmutzschleuse (Gitterrost, grobe Fussmatte und Textilmatte) am Eingang wird vermieden, dass Sand und Schmutz auf den Parkettboden gelangen.
- Unter Möbeln, Stuhl- und Tischbeinen usw. weiche Filzgleiter anbringen, zur Vermeidung von Kratzern und Eindrücken.
- Bei starker örtlicher Beanspruchung z.B. durch Stuhlrollen, empfiehlt es sich, eine handelsübliche Schutzmatte aus durchsichtigem Kunststoff (z.B. PVC) auszulegen.
- Auf den Boden gelangtes Wasser und andere Flüssigkeiten sind möglichst sofort wieder aufzunehmen.
- Weiche Stuhlrollen verwenden und diese regelmässig reinigen.
- Für die Werterhaltung des Parkettbodens und das Wohlbefinden des Menschen ist die Einhaltung eines gesunden Raumklimas erforderlich. Besonders im Winter sollte auf eine ausreichende Luftbefeuchtung durch Luftbefeuchter Wert gelegt werden.
- Bei Holzarten mit höherem Schwind- und Quellverhalten (z.B. Buche) können im Winter etwas grössere Fugen und Schüsselungen entstehen. Durch Luftbefeuchtung und die Einhaltung eines gesunden Raumklimas (20–22 °C und 40–50% Luftfeuchtigkeit) kann dieser Erscheinung entgegengewirkt werden.



So sieht die optimale Sauberlaufzone aus

Sicherheitshinweise

Ölgetränkte Tücher usw. können sich aufgrund der natürlichen Eigenschaften von trocknenden Pflanzenölen selbst entzünden. Daher ölgetränkte Tücher usw. in geschlossenen Metallgefässen aufbewahren oder im Freien, auf nicht brennbarem Untergrund ausgebreitet trocknen lassen.

Nach dem vollständigen Austrocknen können die Tücher mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Die gemachten Angaben beruhen auf unseren jahrzehntelangen Erfahrungen. Unsere Garantien beschränken sich grundsätzlich auf die Qualität unserer Produkte. Für unsorgfältige oder nicht fachgerechte Anwendungen können wir keinerlei Haftung übernehmen.

Bauwerk Parkett AG CH-9430 St.Margrethen Tel. 071 747 74 74 Fax 071 747 74 75
Bauwerk Parkett GmbH Eberhardstr. 50 D-72411 Bodelshausen FreeCall Nr. 0800 101 18-46/-49 FreeCall-Fax 0800 56 00 937
Bauwerk-Kähns Parkett GmbH Gnigler Strasse 61 A-5020 Salzburg Tel. 0662 873 871 0 Fax 0662 872 982 34
Bauwerk Parquet F-47500 Cuzorn Tél. 0553 36 11 44 Fax 0553 36 11 45
Bruynzeel Vloeren Scherpdeel 3-5 NL-4700 Roosendaal Tel. 0165 583 000 Fax 0165 545 860